Messtechnik

Marlen Beitzer **für Akustik**

und Schwingungstechnik

Lizenzinstallation ohne Dongle

☎ **05136 - 896026**
Fax 05136 - 896025
e-mail messtechnik@beitzer.de

--

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom | Unser Zeichen: | **31303 Burgdorf**,

Lizenzinstallation ohne Dongle. 08.11.2010

1. Bei bereits in Betrieb befindlichen Systemen, sonst weiter nach Punkt 4:
   Prüfen Sie, ob sich in Ihrer Autostart-Gruppe ein Eintrag für Ihre Lizenzdatei befindet. Wenn das der Fall ist, löschen Sie diesen Eintrag, starten Ihren Rechner neu und fahren bei Punkt 4 fort.

2. Prüfen Sie, ob auf Ihrem Rechner die Lizenz bisher automatisch im Hintergrund gestartet wurde:
   Rufen Sie im Programmverzeichnis system9000 (in Windows 32 Systemen c:\programme\system9000. In Windows 64 Systemen c:\program files (x.86)\system9000) Ihre bisherige Lizenz mit Doppelklick auf. Wenn dann eine Fehlermeldung des Inhalts „server registration failed“ kommt, gehen Sie zu Punkt 4, andernfalls schließen Sie das Programm, das sich jetzt in der Taskleiste befindet durch Rechtsklick auf die Ikone und „Fenster schließen“ und machen bei Punkt 5 weiter.

3. Falls auf Ihrem Rechner der Lizenzserver automatisch gestartet wurde, entfernen Sie die Startsequenz wie folgt:

   Variante a): Lizenz läuft als Windows Dienst
   Über Start->Systemsteuerung->Verwaltung->Dienste stoppen und deaktivieren Sie den Dienst Lizenz9000

   Variante b): Lizenz über Eintrag in gpedit gestartet:
   über Start->ausführen eingeben: gpedit.msc
   Computerkonfiguration->Windows-Einstellungen->Skripts->Starten
   Dann im Fenster den Eintrag für den Start des Lizenzservers entfernen
   Rechner neu starten

4. Kopieren Sie die zum System gehörige Lizenzdatei (*liz_name*.exe) in Windows 32 Systemen nach c:\programme\system9000. In Windows 64 Systemen nach c:\program files (x.86)\system9000. Beantworten Sie evtl. Sicherheitsabfragen mit Ja

5. Rufen Sie die soeben kopierte Datei liz_name.exe durch Doppelklick auf. Beantworten Sie eine evtl. Sicherheitsabfrage der Firewall mit zulassen (ja bzw. immer). Danach muss die CVI-Ikone des Lizenzservers in der Task-Leiste erscheinen.

6. Schließen Sie den Lizenzserver durch Rechtsklick auf die Ikone in der Taskleiste / Fenster schließen.

7. Tragen Sie in der V9000.ini im Block [hardware] zwei Zeilen ein:

8. Liz_name=name_Ihres_lizenzservers (ohne .exe) und
liz_versuche=20

9. Starten Sie das Programm scw_9. Der jeweils erste Programmstart nach Rechnerstart dauert relativ lange (ca 15 Sekunden). Danach geht es immer sehr schnell. Bei unbeaufsichtigten Dauermessungen dauert der gesamte Startvorgang von power-on bis Start der Messung wesentlich länger (mehrere Minuten).

Bei Problemen rufen Sie mich bitte an .

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hans-Werner Beitzer